

STR3AMUP!™ ALKALMAZÁS

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

STR3AMUP!

FIGYELMEZTETÉS

A biometrikus adatok csak tájékoztató jelleggel szolgálnak, és nem használhatók bármely betegség vagy egészségi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

A STR3AMUP! alkalmazás lehetővé teszi biometrikus adatok sugárzását és metrikus alapú átfedések hozzáadását az esports videofolyamodhoz. A STR3AMUP! alkalmazást a garmin.com/str3amup webhelyre látogatva töltheted le és telepítheted.

Eszköz csatlakoztatása a STR3AMUP!-hoz

1. Az eszközön indíts **Esports** tevékenységet. A készülék Bluetooth® technológiával kezdi meg az adatok sugárzását.
2. Nyisd meg a számítógépen a STR3AMUP! alkalmazást. Az alkalmazás megkeresi az eszközüdet.
3. Válaszd ki az eszközüdet a listából.
4. Kövesd a képernyőn látható utasításokat, hogy az eszközüd csatlakozzon a STR3AMUP! alkalmazáshoz.

A STR3AMUP! alkalmazás emlékezni fog az eszközüdre és a beállításokra amikor legközelebb megnyitod az alkalmazást. Az alkalmazás beállításból az eszköz bármikor eltávolítható.

Tippek az eszközüd csatlakoztatására

- * Bizonyosodj meg róla, hogy a legfrissebb Windows® 10 frissítések telepítve vannak.
- * Engedélyezd a Bluetooth kapcsolatot a számítógépeden és Garmin eszközüdön egyaránt.
- * Indíts Esport tevékenységet a Garmin készüléken a STR3AMUP! adás engedélyezésével.
- Select to search for available devices, and wait 20 seconds. If necessary, select again. Several scans might be needed to find a device.
- * Válaszd az elérhető eszközök keresését és várj 20 másodpercet. Ha szükséges, válaszd ki újra. Az eszköz megtalálásához esetlegesen többszöri próbálkozás is szükséges lehet.
- If connection problems continue, restart your computer and try again.
- * Csatlakozási probléma esetén indítsd újra a számítógépet és próbáld újra.

Átfedőkép létrehozása a STR3AMUP! alkalmazásban

Mielőtt a STR3AMUP! átfedőképet használnád, egy videó streaming eszköznek telepítve kell lennie. A streaming eszközödnek támogatnia kell külső ablak rögzítését chroma kulccsal.

Személyre szabhatod az adatokat, színeket, biometrikus adatok átfedésének formáját, valamint azokat a grafikus átfedéseket is, amelyek akkor jelennek meg, amikor a biometrikus adatok túllépnek egy konfigurálható küszöböt.

1. A főképernyőről válaszd ki az átfedőkép beállítást.



1	Válaszd ki melyik biometrikus adatot akarsz engedélyezni az átfedőképen.
2	Testreszabhatod a kívánt elrendezést és színeket a biometrikus adatokhoz
3	Válaszd a < vagy > az átfedőikon választásához. A fel és le segítségével beállíthatod a küszöbértéket. MEGJEGYZÉS: A biometrikus adatküszöbhez kötött gyorsbillentyűvel aktiválhatod harmadik fél eszközeinek hanghatásait és videósűrítőit. Ezen effektusok használatához válaszd a gyorsgombot a STR3AMUP! alkalmazásban, és állítsd be ugyanazt a gyorsbillentyűt a harmadik fél eszközében.
4	Válaszd a ✓ az animált ablakkeret engedélyezéséhez. Testreszabhatod a keret méretét és színét.
5	Tekintsd meg a kiválasztott átfedőkép funkciókat.
6	Válaszd az előnézeti háttér színének világosról sötétre váltásához.
7	Válaszd ezt az opciót a Powered by Garmin tervezés engedélyezéséhez.

2. Miután befejezted a beállítások kiválasztását, válaszd az Overlay létrehozása lehetőséget. Egy zöld ablak jelenik meg minden átfedőképhez, és a vezérlőablak lehetővé teszi a beállítások kezelését.
3. Helyezd az átfedőkép ablakokat a kívánt helyre a streaming eszközben.

4. Ha végeztél az ablakok pozícionálásával, tiltsd le az előnézet beállítását a vezérlőablakban. Az átfedőképek ablakok a küszöbérték túllépésekor jelenítik meg az adatokat.
5. A streaming eszközzel rögzítheted az átfedőképek ablak tartalmát.
TIPP: Minden egyes átfedő ablaknál ellenőrizni kell, hogy az STR3AMUP! forrás látható legyen a streaming eszköz számára, és az ablak címe megegyezzen.
6. A streaming eszközben használd a chroma vagy a color key szűrőket, hogy átlátszóvá tedd az átfedő ablakok zöld hátterét.

Tippek az átfedőképek készítéséhez

- Ha a metrikus adatok és más átfedések nem frissülnek a streaming ablakban, kövesd ezeket a tippeket:
 - Bizonyosodj meg arról, hogy a Garmin eszköz továbbra is kapcsolódva van a STR3AMUP! alkalmazáshoz. Ha az eszközöd kapcsolódva van, megjelenik az eszköznév mellett. Ha nincs kapcsolatban az alkalmazással, az alkalmazás automatikusan megpróbál újracsatlakozni, vagy te is manuálisan újracsatlakozathatod.
 - Nyisd meg a zöld STR3AMUP! átfedőképek ablakot. A lekicsinyített ablakok nem frissítik tartalmukat.
 - Bizonyosodj meg róla, hogy a Garmin eszközön megjelenő adatok megegyeznek a STR3AMUP! alkalmazásával. Ha hiányosak az adatok a streaming eszközön, a Garmin eszköz nem fog valós adatot küldeni a STR3AMUP! alkalmazásra. Ellenőrizd az óra helyes viselését az adatok pontos kinyerése érdekében.
- Ha az átfedőképek homályos, növeld a zöld átfedő ablakok méretét, és szükség szerint helyezd át őket a streaming eszközbe.
- Ha az átfedőképek átlátszó vagy zöld szegélyekkel rendelkeznek, a streaming eszközben állítsd be az érintett ablakrögzítés chroma key szűrő beállításait.